

8 Reparatur- spachtel

integrierter
Spachtel

Farbe: weiß

überstreichbar

schnell
aushärtend



auch für
Raufaser



1
Sicherung entfernen.



2
Aufsatz komplett eindrehen.



3
Spachtelmasse aufbringen.



4
Mit Aufsatz glatt ziehen.



5
Reinigen und verschließen.

Entfernt Löcher und Risse

Der Reparaturspachtel füllt Löcher und Risse bis 12 mm schwundfrei auf Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk und Gipskartonplatten. Hierfür können zwei Arbeitsschritte nötig sein.

- Ultraleichte, gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Acryldispersionsbasis.
- Schwundfrei bis 12 mm einlagige Schichtdicke.
- Überstreichbar.
- Geruchsneutral, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei.
- Alterungsbeständig, gute UV-Beständigkeit.
- Gute Lagerstabilität.
- Schnell schleifbar.

So einfach
geht's: ▶

mit Video

